


飛沫感染予防対策 吊下げパーテーション 取扱説明書

同封品



透明樹脂板
(×1 枚)

※マスキングはがす

※表裏にマスキングが付いているので、
はがしてご使用ください

↓ワイヤー (×2 本)



↓リーズロック (×2 ケ)



↑マスターフック W
(×2 ケ)



←S フック (×2 ケ)

【手順①】


「透明樹脂板」の穴 2 ケ所に「S フック」を
引っ掛ける



* 大きい方を引っ掛けて下さい

【手順②】

天井に「マスターフック W」を任意の位置に
2 ケ所刺し込み固定する



※「マスターフック W」の
固定方法はウラ面参照

* 固定の間隔は「S フック」と同じくらいをおすすめします

<注意>

- ・事故防止のため作業は必ず 2 名でおこなってください。
- ・作業時の事故における責任は一切負えません。

【手順③】

「マスターフック W」に「リーズロック」を
固定した方のワイヤーを引っ掛ける




※「リーズロック」の
固定方法はウラ面参照

* ワイヤーの長さは「リーズロック」で任意の位置で調整ください

【手順④】

吊下げたワイヤーに【手順①】で準備した
板を引っ掛けて完成



* 傾きなどは「リーズロック」で調整ください

<使用後のお手入れについて>



次亜塩素酸系
or
中性洗剤
(100 倍希釈)

使用後の表面のお手入れ方法としては、
次亜塩素酸系もしくは、中性洗剤を
100 倍希釈したものを、柔らかな布に
塗布して拭く事をおすすめします。

<注意事項>


- * 板の素材はポリ塩化ビニルとなりますので、とがったもので表面を当てるとキズが残る事があります。
- * 温度環境で若干の変形を起こす場合があります。
- * 万が一、落下などでケガなどされた場合でも責任は一切負えません。
- * こちらの製品は予防のため、感染された場合でも責任は一切負えません。

フックマスターW 取扱説明書

耐荷重以上のものは吊り下げないでください。

耐荷重
約3kg

- ① 本体上部の2本のピンを天井の石膏ボードに差し込んで仮止めします。
- ② 2本の針を本体両側面の穴に差し込み、石膏ボードに最後まで押し込んで固定完了です。



※取り外す際は、「PULL OUT」と表記された針の頭部を持って引き抜いてください。

■フックは、向きを90度毎に変えられます。

指でつまんでひねるとカチッと音がして90度の位置で落ち着きます。天井設置後にもフックの向きを変えることができます。



【内容物】 本体：1個 針：2本

【材質】 本体：PC 針：ステンレス 針頭部：HIPS

⚠ ご注意

- ※耐荷重以上のものは絶対に吊り下げないでください。
- ※針の先端は鋭くなっておりますので、取り扱いにご注意ください。
- ※石膏ボード以外の軟らかい材質(ロックウールなど)が使われた天井は、耐荷重量が低下します。必ず対象物を吊り下げ、安全を確認してからご使用ください。




リースロック Y-290 取扱説明書

耐荷重以上のものは吊り下げないでください。

耐荷重
約8kg

使用方法：

- ① リースロックにある矢印の方向にライヤロープを差し込みます。
 - ② アンカーなどを通して反対側の穴に差し込みます。ロープの端を引いてテンションをかけます。
 - ③ ピンを矢印の方向にスライドさせることにより、ロックが解除され調節が可能になります。
- ※力がかかるとピンが動かなくなり、調節ができません。



＜お問い合わせ＞

denolo フジデノロ株式会社

【営業本部】〒485-0052 愛知県刈谷市多気中町 453 番地
TEL 0568-72-7373 FAX 0568-73-2035

【東京支店】〒141-0031 東京都品川区西五反田 8-7-11
フックス五反田ビル 4F
TEL 03-5719-3009 FAX 03-5719-3389